

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СЕЙФА с двумя кодами



Перед началом использования вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию. Советуем произвести проверку работоспособности сейфа с открытой дверью.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **СЕЙФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ ЗАВОДСКИМ КОДОМ “1 1 1 1 1 1”.**
- **Внутреннее питание от батареек типа ALCALINE, LR61 (Крона), 9 Вольт, (рис. 2).**
- Микропроцессор повышенной производительности.
- Клавиатура мембранного типа имеет 12 клавиш: 10 клавиш с номерами от 0 до 9, четыре световых индикатора, контакты для подключения наружного питания в случае разрядки внутренних батареек.
- Клавиша “ON” для включения питания.
- Клавиша “ENTER” для подтверждения выставленного кода и подтверждения открытия.
- Внутренняя кнопка для программирования нового кода (на некоторых моделях защищена выдвижной крышкой).
- **Возможность установки двух персональных кодов для открытия сейфа.**
- Длина кода: **минимум 6, максимум 10 знаков** (не использовать в комбинации клавиши “ENTER” и “ON”).

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **При установке двух кодов для открытия сейфа, во избежание забывания, рекомендуем использовать оба кода.**
- Перед установкой сейфа необходимо проверить его работоспособность.
- При каждом нажатии клавиш включается зелёный световой индикатор “OK” а также звук зуммера. Если процедура проведена правильно, при нажатии клавиши “ENTER” включается зелёный световой индикатор “OK”, или красный световой индикатор “ERROR”, если процедура ввода проведена неправильно.

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

### • Питание:

Вывинтите винт из крышки и вставьте батарейки (их тип указан на этикетке) в батарейный отсек, находящийся на задней части замка (рис.1). Завинтите обратно крышку батарейного отсека. Используйте батарейки только типа **alkaline**.

### • Удаление фиксатора:

Полностью вывинтите (**и не завинчивайте назад!**) чёрный блокировочный винт, помеченный жёлтой этикеткой, который блокирует магнит.

**ВНИМАНИЕ! Завинчивание винта обратно после его удаления может нарушить работу сейфа.**

### • Проба открытия, используя заводской код ‘111111’ (с открытой дверью и выдвинутыми ригелями):

1. Нажмите клавишу “ON”, введите комбинацию ‘111111’ и нажмите клавишу “ENTER”, зелёный световой индикатор “OK” включится на 5 секунд.
2. В течение этого времени, пока включён зелёный световой индикатор, поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь. В случае набора неправильной комбинации, включится красный световой индикатор “ERROR”. После трёх попыток введения неправильного кода, клавиатура будет деактивирована **на 1 минуту**, в течение этого времени будет мигать красный световой индикатор “ERROR”. Активация системы произойдёт после включения зелёного светового индикатора “OK” и звукового сигнала.

## СМЕНА/ЗАПОМИНАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА:

1. С открытой дверью и выдвинутыми ригелями нажмите клавишу “ON” затем кнопку “PROGRAMMING” находящуюся на внутренней стороне двери (рис. 1). Включится зелёный световой индикатор “CODE” примерно на 10 секунд.
2. В течение этого времени введите ваш / новый персональный код от 6 до 10 цифр и нажмите клавишу «Enter»
3. Снова введите для подтверждения ваш / новый персональный код и нажмите клавишу «Enter».

**Если вы не хотите вводить второй код, подождите несколько секунд до включения разнотонного звукового сигнала, который подтвердит запоминание вашего персонального кода.**

**Если вы хотите ввести второй код, проведите после пункта 3 в течение 3 сек. следующую процедуру:**

4. Нажмите клавишу «PROGRAMMING»
5. Введите ваш / второй персональный код от 6 до 10 цифр и нажмите клавишу “Enter”.
6. Снова введите для подтверждения ваш / второй персональный код и нажмите клавишу “Enter”.

**Разнотонный звуковой сигнал подтвердит запоминание ваших кодов.**

**Примечание:** для активации/изменения 2-го кода необходимо всегда перепрограммировать первый.

## СБРОС КОДА

Вы можете аннулировать персональный код, одновременно нажав клавишу «PROGRAMMING» и клавишу включения «ON» на 5 секунд. Первый код изменится на «111111» а второй код будет удален.

### Примечания:

Возможные ошибки во время установки нового персонального кода будут сигнализироваться включением красного светового индикатора «ERROR» и звукового сигнала. В этом случае перейдите к новой корректной установке вашего персонального кода, повторяя операции описанные в пункте «СМЕНА/ЗАПОМИНАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА». В памяти останется код, выставленный перед ошибкой (в новом сейфе - «111111»).

**Внимание! Перед первым закрытием сейфа после смены кода настоятельно рекомендуем открыть и закрыть замок несколько раз, используя новый код (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ).**

## ОТКРЫТИЕ С НОВЫМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОДОМ

- Нажмите клавишу «ON».
- Введите персональный код и нажмите клавишу «ENTER». Включится зелёный световой индикатор «OK» на 5 секунд. В течении этого времени, поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь.

## СООБЩЕНИЕ О РАЗРЯДКЕ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЕК

Если внутренние батарейки почти разряжены, после открытия двери включится красный световой индикатор «BATTERY» и прозвучит сигнал низкой тональности. После этого ещё можно провести несколько открытий двери, но советуем как можно быстрее заменить внутренние батарейки типа **alkaline**.

## АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРИ РАЗРЯЖЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЙКАХ

В случае недостаточной зарядки внутренних батареек, продолжите аварийное открытие в следующем порядке:

- Приобретите новую батарейку типа alkaline на **9 Вольт типа LR61 (рис. 2)**;
- Поддерживая определённое давление, прислоните контакты батарейки к соответствующим контактам клавиатуры. Будьте внимательны при соблюдении полярности контактов батарейки и клавиатуры: «-» батарейки соответствует большому контакту клавиатуры, а «+» батарейки соответствует маленькому контакту клавиатуры;
- Нажмите клавишу «ON» и введите персональный код. Нажмите клавишу «ENTER»;
- Для открытия двери поверните ручку по часовой стрелке.

## ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК:

### ОТКРЫТИЕ СЕЙФА С ПОМОЩЬЮ АВАРИЙНОГО КЛЮЧА

- Удалите маленькую этикетку, помеченную буквой «Е» (рис. 3);
- Вставьте ключ и поверните по часовой стрелке до конца. Поверните ручку и откройте дверь.
- Держа дверь открытой, поворачивайте ручку, пока ригели не выйдут наружу.
- Вытащите ключ только после того как ручка будет повернута **против часовой стрелки**.
- Приклейте этикетку «Е» на своё место.

**Примечание:** используйте аварийный ключ только в случае, если вы забыли свой персональный код, затем введите новый код, используя инструкции из пункта о смене/запоминании кода.

## ВАЖНО!

- Советуем производить замену батареек один раз в год.
- Даже новые батарейки могут быть дефектными или иметь непродолжительный срок службы. Поэтому, в случае возникновения проблем с работой электронной системы, прежде всего следует произвести замену внутренних батареек.
- Фирма-производитель отказывается от любой ответственности в случае невыполнения указаний, данных в инструкции, или при неправильном использовании сейфа (в этих случаях гарантийные обязательства аннулируются).

